Data Projector VPL-EW5/VPL-EX50/VPL-EX5/VPL-ES5 ReadMe

Este archivo describe cómo leer el manual de instrucciones que se incluye en el CD-ROM suministrado. Léalo antes de proceder.

Acerca del CD-ROM

Este CD-ROM incluye los manuales de instrucciones de
VPL-EW5/VPL-EX50/VPL-EX5/VPL-ES5

* Nota
Para leer el manual de instrucciones incluido en el CD-ROM, debe tener instalado Adobe Acrobat Reader 5.0 o posterior. Si no dispone de este programa, descargue gratis el software Acrobat Reader de la dirección URL de Adobe Systems Incorporated.

Para leer el manual de instrucciones

El manual de instrucciones se incluye en el CD-ROM. Inserte el CD-ROM en la unidad de CD del ordenador y al cabo de poco se iniciará automáticamente.
Seleccione el manual de instrucciones que desee leer.
Es posible que en algunos ordenadores el CD-ROM no se inicie automáticamente. En este caso, abra el manual de instrucciones como se indica a continuación:

1. Abra "Mi PC". (En Windows Vista aparece "Equipo".)
2. Haga clic con el botón derecho en el icono del CD-ROM y seleccione "Explorar".
3. Haga doble clic en el archivo "index.htm" en la ventana.

* Nota
Si no puede abrir el archivo "index.htm", seleccione el manual de instrucciones que desea leer de todos los que aparecen en la carpeta "Operating_Instructions" (Manual de instrucciones).

Idiomas del manual de instrucciones

El manual de instrucciones se ofrece en los idiomas siguientes:
Japanese: Japonés
English: Inglés
French: Francés
German: Alemán
Italian: Italiano
Spanish: Español
Chinese: Chino simplificado

Marcas comerciales

Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.
Adobe y Acrobat son marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos o en otros países.

Copyright 2008 Sony Corporation
3-293-840-51(1)